

Καταχώρηση ρυθμίσεων Wi-Fi από το πληκτρολόγιο της μηχανής

Πατάμε 56 [ΜΕΡ.ΣΥΝ]

Η ταμειακή θα κάνει καθαρισμό του αποθηκευμένου δικτύου προκειμένου να το προγραμματίσουμε από την αρχή. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη ακόμη και όταν πρόκειται για καινούρια Φ.Τ.Μ. που δεν έχει συνδεθεί ξανά σε δίκτυο.

α)

Πατάμε 51 [ΜΕΡ.ΣΥΝ]

Η ταμειακή εκτυπώνει μία απόδειξη στην οποία αναγράφονται τα διαθέσιμα δίκτυα.

```
1 : 60%  ' Store 1 wifi '  
2 : 50%  ' Cosmote 1234 '  
3 : 50%  ' Cosm-Quest '  
4 : 24%  ' Vod12#24 '  
5 : 94%  ' St-valid '
```

Επεξήγηση: 1 = Αύξοντας αριθμός δικτύου
60% = Ισχύς σήματος
'Store 1 wifi ' = Όνομα Δικτύου (SSID)

β) -----
Στην οθόνη της Μηχανής εμφανίζεται μήνυμα για να επιλέξουμε το σωστό δίκτυο

SSID WIFI : 1

Πατάμε τον αύξοντα αριθμό δικτύου και μετά το πλήκτρο ΜΕΡ.ΣΥΝ
(π.χ για το 'ST-valid' πατάμε 5 [ΜΕΡ.ΣΥΝ])

γ) -----
Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα για επιλογή τύπου δικτύου

WIFI TYPE: 2

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 0 = None, 1 = WEP, 2 = WPA2-Personal (TKIP/AES)
Συνήθως ισχύει το 2 = WPA2-Personal (TKIP/AES)

πατάμε 2 [ΜΕΡ.ΣΥΝ] ή απλά [ΜΕΡ.ΣΥΝ]

δ) -----
Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα για να εισάγουμε τον κωδικό του WiFi

? PWD WIFI :

Πατάμε [ΜΕΡ.ΣΥΝ] (εισάγουμε τον κωδικό του Wifi) [ΜΕΡ.ΣΥΝ]

ε) -----

Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα εάν επιθυμούμε η ταμειακή να λαμβάνει αυτόματα IP.

DHCP:

1

Πατάμε 1 [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εάν θέλουμε να παίρνει αυτόματα IP ή
0 [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εάν θέλουμε να καταχωρήσουμε εμείς όλες τις ρυθμίσεις
(π.χ WiFi IP, Wifi SUBNET , Gateway , Dns1 , Dns2).

Εάν όλα τα προηγούμενα βήματα ολοκληρώθηκαν σωστά η μηχανή θα ολοκληρώσει την επαλήθευση χωρίς μήνυμα λάθους αλλιώς θα εμφανισθεί «ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ» στην οθόνη